



## ] DESCRIPTIF PRODUIT & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

**Fourrures (type C). Profilé métallique destiné à la réalisation de l'ossature des plafonds, habillages et contre cloisons. La base des fourrures est destinée à servir d'appui aux plaques.**

**Longueurs disponibles : du 45 -> 47**

2.40ml	2.60ml	2.65ml	2.70ml
2.80ml	3.00ml	3.30ml	5.30ml

<b>Epaisseur nominale :</b>	0.57
<b>Protection :</b>	galva Z 140
<b>Acier :</b>	DX 51

## ] REFERENCES & CONDITIONNEMENTS

Référence	Article	Longueur (ml)	Longueur/botte	Longueur/palette	Gencode
A05630	Fourrure 45	2,40	10	600	3585501056307
A05327	Fourrure 45	2,70	10	600	3585501053276
A06019	Fourrure 45	2,80	10	600	3585501060199
A05108	Fourrure 45	3,00	10	600	3585501051081
A05109	Fourrure 45	5,30	10	600	3585501051098
A05319	Fourrure 47	2,40	10	600	3585501053191
A05101	Fourrure 47	2,60	10	600	3585501051012
A05502	Fourrure 47	2,65	10	600	3585501055027
A05102	Fourrure 47	2,70	10	600	3585501051029
A05246	Fourrure 47	2,80	10	600	3585501052460
A05103	Fourrure 47	3,00	10	600	3585501051036
A05104	Fourrure 47	3,30	10	600	3585501051043
A05107	Fourrure 47	5,30	10	600	3585501051074

## ] AVANTAGES

- Picotage.
- Pose classique et rapide

## ] REFERENCES AUX DOCUMENTS TECHNIQUES

- Norme NF 411
- Norme NF EN 14195
- www.cstb.fr
- www.semin.com

## ] DOMAINE D'APPLICATION

- Plafonds
- Contre-cloisons
- Habillage ( Paroi non porteuse, à l'intérieur d'une construction régnant sur toute la hauteur entre plancher bas et plafond fixe ou plancher haut et doublant une paroi existante. (DTU 25.41)

## ] MISE EN ŒUVRE

1. Accrocher la fourrure aux suspentes vissées à la charpente en bois en la faisant tourner jusqu'à entendre le "clac".
2. Visser ensuite la plaque de plâtre aux fourrures.



## CONNAISSEZ-VOUS LES PRODUITS ASSOCIES SEMIN ?

- Cornières
- Appuis intermédiaires
- Cavaliers pivot
- Suspentes
- Raccords de fourrure